

riviera&bar



NOTICE D'UTILISATION · p01
GEbruIKSAANWIJZING · p19
GEBRAUCHSANWEISUNG · p35

alba

BBT260 à tot bis BBT269*

* Notice valable pour toutes les références du type BBT260 à BBT269 (produits identiques sauf coloris extérieur).
* Deze gebruiksaanwijzing geldt voor alle modellen van het type BBT260 tot en met BBT269 (identieke producten, behalve de kleur van de behuizing).
* Diese Anweisung gilt für alle Modelle vom Typ BBT260 bis BBT269 (identische Produkte, abgesehen von der Außenfarbe).





Sommaire :

Description du produit	02
Consignes de sécurité générales	03
Consignes de sécurité particulières	05
Avant la première mise en service	07
Mise en service	07
Fonctions spéciales	08
Maintien au chaud	09
Mode veille	09
Sécurité surchauffe	09
Nettoyage et entretien	10
Nettoyage avant la première mise en service	10
Nettoyage après utilisation	11
Détartrage	11
Conseil et informations	12
Tableau de températures de l'eau et de durées d'infusion selon les variétés de préparations	13
Guide de dépannage	14
Caractéristiques techniques	15
Environnement	15
Accessoires	15
Garantie	15

Bouilloire inox 0,6 litre à température réglable

DESCRIPTION DU PRODUIT



- | | |
|---|--|
| 1 couvercle | 5 Bouton «Marche/Arrêt»  |
| 2 Bouton d'ouverture du couvercle | 6 Indicateur de niveau d'eau |
| 3 Ecran d'affichage digital | 7 Socle d'alimentation |
| 4 Boutons de sélection de température (de 40 à 100°C) | 8 Enrouleur de cordon |
| 4a Bouton de baisse de température  | 9 Filtre antidépôt en inox |
| 4b Bouton de montée de température  | 10 Bec verseur |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à l'avenir.

Ce mode d'emploi est disponible en version numérique. Pour le consulter, rendez-vous sur le site de la marque riviéra&bar.

Respectez impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci ne pourra pas engager la garantie.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans et plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil



en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans les rubriques "Nettoyage et entretien" et "Détartrage" de la présente notice.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil et son câble d'alimentation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil ou si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser. Il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé riviera&bar. Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé riviera&bar le plus proche de chez en vous rendant sur le site de la marque.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants : s'il est laissé sans surveillance, avant montage ou démontage, avant tout nettoyage ou entretien, après utilisation, ou en cas de mauvais fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.





- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans tout lieu soumis au gel pour éviter tout endommagement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Manipuler la verseuse exclusivement par la poignée.
- Des projections d'eau bouillante peuvent se produire pendant l'utilisation, notamment en cas d'ouverture du couvercle pendant la chauffe de l'eau, ou lorsqu'elle est encore chaude. Manipuler l'appareil avec précaution.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.
- Éviter impérativement toute projection et toute entrée d'eau ou de

quelque liquide que ce soit au niveau des connecteurs électriques, des boutons de commande et de l'écran d'affichage digital.

- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau. L'usage de tout autre liquide (lait...) ou aliment (thé, miel, sucre, édulcorant, café, chocolat...) est strictement interdit.
- **MISE EN GARDE : toujours utiliser la bouilloire couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en chauffe ou encore chaude, ou lorsque l'eau bout.**
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Utiliser uniquement la verseuse fournie avec le socle fourni par le fabricant.
- Ne jamais remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu'elle est posée sur son socle. La remplir exclusivement par sa grande ouverture dédiée avec le couvercle entièrement ouvert.
- S'assurer que le socle et la base de la verseuse soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- **ATTENTION : s'assurer que l'appareil soit à l'arrêt (chauffe interrompue) avant de retirer la verseuse de son socle.**
- Ne jamais remplir la bouilloire au-delà de sa limite maximale (0.6 L). Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée par le bec verseur.
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20cm de toute paroi.
- Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
- Éviter les gestes brusques à proximité de l'appareil en cours d'utilisation susceptibles

de compromettre sa stabilité.

- Protéger les tables en verre : un choc thermique ou mécanique peut provoquer la destruction du plateau et risque d'entraîner la chute de l'appareil en chauffe sur les convives.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Ne pas renverser de l'eau sur le connecteur.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la bouilloire.

Ne pas utiliser de produits chimiques, de nettoyeurs abrasifs à base de soude caustique, de tampons abrasifs (métalliques ou grattoirs), de laine d'acier ou de produit vitre en vaporisateur pour nettoyer l'appareil.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets d'emballage à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée «Nettoyage et entretien» en page 9.

MISE EN SERVICE

1. Retirez la verseuse de son socle d'alimentation (7) et déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle (1) et remplissez la verseuse jusqu'au niveau désiré. L'indicateur de niveau d'eau (6) confirme la quantité d'eau contenue dans la bouilloire.

CONSEIL

Pour vous assurer d'obtenir une température suffisamment précise, versez au minimum 300 ml d'eau. Cependant, vous pouvez aussi utiliser votre appareil avec une quantité d'eau plus faible en respectant un minimum de 200 ml (auquel cas la température sera moins précise).

REMARQUES IMPORTANTES

- Ne remplissez jamais la bouilloire par le bec verseur (10).
- Lors du remplissage, il est important de ne pas mouiller

la poignée, les boutons de sélection (4a et 4b), le bouton «Marche/Arrêt»  et l'écran (3).

- Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (0,6L). Trop d'eau pourrait engendrer des risques de projections hors de la bouilloire.

3. Refermez le couvercle par simple pression.
4. Branchez le cordon d'alimentation.
5. Reposez la bouilloire sur le socle d'alimentation. Si la température de l'eau est inférieure à 10°C, l'indication «- -» s'affiche à l'écran (3).
6. A l'aide des boutons de sélection de température ( ) sélectionnez la température désirée (de 40°C à 100°C par palier de 5°C). La température choisie s'affiche à l'écran pendant 6 secondes maximum.

À NOTER

Utilisez le bouton de température (▼) pour abaisser la température par rapport à celle affichée ou le bouton (▲) pour l'augmenter.

7. Dans un délai de 6 secondes, appuyez sur le bouton «Marche/Arrêt» (⏻) pour démarrer le cycle de chauffe. Un bip sonore retentit, le voyant «Marche/Arrêt» (⏻) s'allume. À partir de 10°C la température réelle de l'eau s'affiche à l'écran et augmente jusqu'à atteindre la température sélectionnée.
8. Lorsque la température est atteinte, un bip sonore retentit. La fonction «Maintenance au chaud» s'active automatiquement pendant 30 minutes avec de possibles variations de températures autour de la valeur sélectionnée (cf. paragraphe «Maintenance au chaud» ci-après).
9. Au bout de 30 minutes la phase de maintenance au chaud s'arrête. Le voyant du bouton «Marche/Arrêt» (⏻) s'éteint aussitôt et la température réelle de l'eau reste affichée à l'écran pendant 10 minutes supplémentaires. Au bout de ce laps de temps, si la bouilloire n'a pas été manipulée, l'écran d'affichage s'éteint et l'appareil bascule en mode veille.
10. Débranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUES IMPORTANTES

Pour éviter tout risque de brûlures, manipulez la bouilloire avec précaution. Déplacez-la uniquement en la tenant par sa poignée et gardez-la toujours en position droite jusqu'au moment de servir.

Versez toujours doucement tout en prenant garde aux risques d'éclaboussures.

À NOTER

- À tout moment durant les cycles de chauffe et de maintien au chaud, il vous est possible de :
 - vérifier la température sélectionnée. Pour cela, appuyez brièvement sur l'un des boutons de sélection (▼) ou (▲) ; la température choisie clignote à l'écran durant quelques secondes avant de rebasculer sur la température réelle.
 - stopper manuellement le fonctionnement de votre bouilloire en appuyant sur le bouton «Marche/Arrêt» (⏻).
- Pendant la mise en service, il se peut que quelques gouttes d'eau se forment sur le socle d'alimentation. Ceci est tout à fait normal. Il s'agit de vapeur d'eau qui s'est condensée au moment de la mise en chauffe.
- La verseuse est équipée d'un filtre antidépôt en inox (9).
- Il stoppe les éventuels résidus de calcaire lorsque vous versez l'eau.

FONCTIONS SPÉCIALES

Accès direct à la température

Pratique, la dernière température utilisée est automatiquement mémorisée.

Pour la visualiser avant le démarrage de la mise en chauffe, il vous suffit d'appuyer brièvement sur l'un des boutons de sélection (▼) ou (▲).

Il vous est également possible de sélectionner directement les températures de confort 60°C et 100°C.

1. Suivez les points 1 à 5 du paragraphe «Mise en service».
2. Pour un accès direct au réglage de :
 - 60°C : maintenez appuyé durant au moins 2 secondes le bouton de sélection (▼). Un bip sonore retentit confirmant la prise en compte de la température. Appuyez aussitôt sur le bouton «Marche/Arrêt» (⏻) pour démarrer le cycle de chauffe.
 - 100°C : maintenez appuyé durant au moins 2 secondes le bouton de sélection (▲). Un bip sonore retentit confir-

mant la prise en compte de la température. Appuyez aussitôt sur le bouton «Marche/Arrêt» (⏻) pour démarrer le cycle de chauffe.

3. Lorsque la température est atteinte, un bip sonore retentit. La fonction «Maintenance au chaud» s'active automatiquement pendant 30 minutes.

Désactivation des bips sonores

Si les bips sonores de votre bouilloire vous incombent, vous avez la possibilité de les désactiver. Pour ce faire, appuyez simultanément durant au moins 4 secondes sur les 2 boutons de sélection (▼) et (▲). L'icône  apparaît à l'écran confirmant la désactivation des bips sonores.

Pour les réactiver, réappuyez simultanément durant au moins 4 secondes sur les 2 boutons de sélection (▼) et (▲). L'icône  disparaît de l'écran confirmant la réactivation des bips sonores.

MAINTIEN AU CHAUD

Une fois que l'eau a atteint la température sélectionnée, la fonction «Maintien au chaud» s'active automatiquement durant 30 minutes maximum.

Le voyant du bouton «Marche/Arrêt»  bascule en jaune et la température sélectionnée est affichée à l'écran.

À NOTER

- La température de maintien au chaud correspond à la température sélectionnée si elle est comprise entre 40°C et 90°C.
- Si la température sélectionnée est de 95°C ou 100°C, le maintien au chaud démarre lorsque l'on atteint 90°C.

MODE VEILLE

Dans un souci d'économie d'énergie, votre bouilloire est équipée d'un mode veille. Au bout de 10 minutes de non-utilisation, l'appareil bascule automatiquement en mode veille ; tous les voyants et l'écran s'éteignent.

Vous avez aussi la possibilité de l'activer manuellement en appuyant durant au moins 4 secondes sur le bouton «Marche/Arrêt» . Pour sortir de ce mode, appuyez sur l'un des boutons ou retirez la verseuse du socle en attendant au moins 6 secondes avant de la remettre en place. Un bip sonore retentit et l'écran s'éclaire.

Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée, elle doit être débranchée.

SÉCURITÉ SURCHAUFFE

- La bouilloire est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si vous faites bouillir une quantité insuffisante d'eau. Dans ce cas, la bouilloire s'arrête automatiquement de fonctionner. Le voyant du bouton «Marche/Arrêt»  et l'écran d'affichage (3) s'éteignent aussitôt.
- Retirez la bouilloire du socle d'alimentation (7) et laissez-la reposer au minimum 45 minutes avant de la réutiliser.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de remettre de l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits chimiques, de nettoyeurs abrasifs à base de soude caustique, de tampons abrasifs (métalliques ou grattoirs), de laine d'acier ou de produit vitre en vaporisateur pour nettoyer l'appareil.

REMARQUES IMPORTANTES

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le socle, le cordon d'alimentation et la verseuse dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
- Ne lavez jamais l'extérieur de la verseuse à l'eau courante.
- Les connecteurs électriques du socle et de la verseuse, ainsi que la poignée, les boutons de commande et l'écran d'affichage digital ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.

Nettoyage avant la première mise en service

1. Retirez la bouilloire de son socle (7).
2. Ouvrez le couvercle (1) en appuyant sur le bouton (2).
3. Rincez l'intérieur de la bouilloire à l'eau chaude en évitant impérativement de mouiller l'ensemble de la poignée.
4. Séchez correctement l'extérieur de la bouilloire.
5. Refermez le couvercle par simple pression et reposez la bouilloire sur son socle.

Nettoyage après utilisation

1. L'extérieur de la bouilloire et le socle d'alimentation se nettoient avec un chiffon doux et très légèrement humide.
2. Essuyez soigneusement le socle d'alimentation avant de reposer la verseuse.

DÉTARTRAGE

Après un certain nombre d'utilisation, une fine pellicule de calcaire peut se former sur le fond et sur la paroi intérieure de votre bouilloire.

Il est alors conseillé de procéder à un détartrage.

Pour cela :

1. Remplissez votre bouilloire jusqu'au niveau maximum (0,6 L) avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc à hauteur de 2 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre. Ne remplissez jamais par le bec verseur et évitez impérativement de mouiller l'ensemble de la poignée.
2. Portez à ébullition à 100°C et laissez reposer durant une nuit.
3. Le lendemain matin, videz l'eau et faites bouillir de l'eau fraîche à plusieurs reprises à 100°C jusqu'à disparition complète du goût de vinaigre.

À NOTER

En cas de fort entartrage, utilisez un produit détartrant dédié disponible dans le commerce et suivez les instructions du fabricant.

CONSEILS ET INFORMATIONS

Le thé = des feuilles et de l'eau

Selon la qualité de l'eau du robinet, il peut être nécessaire d'utiliser de l'eau minérale ou simplement de la filtrer.

Utiliser de l'eau calcaire ou chlorée serait une offense au thé choisi pour être dégusté !

Laissez-vous guider par votre palais...

Selon le type de thé, la forme de ses feuilles, la saison ou encore vos goûts personnels, il est intéressant d'adapter la température d'infusion.

En général, les chinois considèrent qu'une eau bouillie perd de sa force vitale. D'autres préfèrent justement bouillir l'eau pour «briser la croûte», libérer l'oxygène, et laisser refroidir l'eau jusqu'à la température voulue. A chacun sa méthode...

Les types de thés

- Le thé noir

C'est le thé le plus répandu en occident. D'une richesse et d'une variété exceptionnelle, il est notamment utilisé dans la composition des thés parfumés.

Les thés noirs les plus réputés sont certainement les Darjeeling. Les plus connus sont les Ceylan, Keemun, Assam.

- Le thé vert

Très désaltérant, le thé vert se consomme toute la journée. Il possède des vertus drainantes, idéales pour accompagner un régime.

- Le thé oolong

Semi-fermenté, il se caractérise par un parfum de châtaignes grillées, de noisettes et de miel. Associé à un idéal de bien-être et pauvre en théine, il peut être consommé en soirée sans trouble du sommeil.

- Le thé fumé

Il s'agit d'un thé noir constitué de feuilles âgées et puisantes.

Les plus fumés sont les Tarry, des thés puissants mais subtils.

- Le thé blanc

Composé de bourgeons et des premières feuilles de la jeune branche de thé, ce thé rare est d'une grande finesse.

- Le thé jaune

Composé presque exclusivement de bourgeons, le thé jaune est d'une immense finesse végétale.

- Les thés parfumés

Parfumés grâce à des essences de fleurs ou de fruits, c'est avant tout la délicatesse de leurs parfums que recherchent les amateurs.

Les thés parfumés les plus connus sont les Jasmins et les Earl-Grey, parfumés à la bergamotte.

- Le thé rouge

Riches en vitamine, pauvres en théine, il ne provient pas d'un théier mais d'une plante nommée Rooibos. Il sait se faire apprécier toute la journée...

Pensez également à chauffer votre eau pour d'autres préparations...

- Boissons solubles et café
- Gélifiants de pâtisseries
- Préparations culinaires déshydratées : sauces, soupes, veloutés...

TABLEAU DE TEMPÉRATURES DE L'EAU ET DE DURÉES D'INFUSION SELON LES VARIÉTÉS DE PRÉPARATIONS

Les températures et les temps de chauffe suivants sont donnés à titre indicatif.

Nous vous recommandons de les adapter aux variétés de préparations et à vos goûts personnels.

	Température de l'eau	Durée d'infusion*
Thés verts	50 à 90°C	1 à 5 minutes
Thés blancs et jaunes	70 à 85°C	6 à 20 minutes
Thés noirs et fumés	80 à 95°C	2 à 5 minutes
Thés oolongs et sombres	90 à 95°C	4 à 7 minutes
Thés parfumés	70 à 95°C	3 à 7 minutes
Thés rouges (rooibos) et infusions	90 à 100°C	4 à 5 minutes
Café et autres boissons **	80 à 90°C	
Préparations culinaires spécifiques, eau tiède citronnée **	40 à 45°C	
Sauces déshydratées **	60 à 80°C	
Soupes déshydratées **	80°C	
Soupes instantanées, soupes de nouilles	90 à 100°C	

* Ne pas faire infuser vos préparations à même la bouilloire.

** Ne pas réaliser vos préparations à même la bouilloire.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies	Causes	Solutions
La bouilloire ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
Au moment de lancer la chauffe, la bouilloire émet des bips sonores répétitifs et la chauffe ne démarre pas. Après ces bips, la température réelle de l'eau s'affiche à nouveau à l'écran. (Ces bips sonores d'avertissement restent aussi actifs en cas de désactivation des sons).	La température réelle de l'eau est supérieure à la température sélectionnée.	Utilisez de l'eau fraîche.
Peu après le démarrage de la chauffe, la bouilloire s'arrête de fonctionner ; le voyant du bouton "Marche/Arrêt"  et l'écran d'affichage s'éteignent aussitôt.	La bouilloire contient trop peu d'eau ou pas d'eau du tout (cf. rubrique "Sécurité surchauffe").	Débranchez, retirez la bouilloire du socle d'alimentation et laissez-la reposer au minimum 45 minutes avant de la réutiliser.
La bouilloire est branchée mais tous les voyants et l'écran sont éteints.	La bouilloire bascule automatiquement en mode veille au bout de 10 minutes de non-utilisation ou le mode veille a été activé manuellement.	Pour sortir du mode veille, appuyez sur l'un des boutons ou retirez la verseuse du socle en attendant au moins 6 secondes avant de la remettre en place.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. : BBT 260

Puissance : 1500-1800 W

Tension d'utilisation : 220-240 V- 50-60 Hz

Poids : 0,85 kg

Dimensions : L 190 x H 185 x P 135 mm

ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées. Recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la valorisation ou le recyclage des matériaux. Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques.

Cet appareil est conforme à la norme ERP 2023/826/EU (Eco-conception des Produits liés à l'Énergie), garantissant ainsi une faible consommation énergétique et un impact environnemental réduit.

Pour plus d'information sur la consommation de votre appareil, consultez le lien : <https://www.riviera-et-bar.fr/erp>



FR

Cet appareil
et ses
accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandée par riviera&bar entraîne l'annulation de la garantie

GARANTIE

Notre garantie couvre les appareils défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande.

1. Durée de la garantie

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et couvre uniquement l'usage domestique de l'appareil.
 - Sous réserve de l'enregistrement du produit sur notre site officiel riviera&bar, la durée de garantie pourra être prolongée d'une année supplémentaire, portant ainsi la garantie totale à 3 ans. L'enregistrement doit être effectué conformément aux modalités indiquées sur notre site officiel riviera&bar. Les droits légaux dont bénéficie l'utilisateur final auprès du vendeur pendant une période minimale de deux ans à compter de la livraison de l'article acheté ne sont pas limités par la garantie commerciale ci-après.
- La garantie légale prend effet à la date d'achat (date de facturation)
- La garantie est exclue dans certaines circonstances (voir ci-dessous)

2. Information de votre magasin

En cas de dysfonctionnement/défaut, vous êtes tenus d'en informer sans délai le magasin où vous avez effectué votre achat.

3. Renvoi de l'appareil

- Emballage :
 - Pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
 - Nous ne pouvons être tenu responsable des dommages dus à un emballage inapproprié. Dans ce cas, la garantie deviendra caduque.
- Nettoyage : Si vous ne nettoyez pas les pièces détachées ou l'appareil avant leur / son renvoi, nous nous gardons le droit de vous facturer un forfait pour le nettoyage.

4. Annulation du droit de garantie

La garantie ne trouvera pas à s'appliquer dans les situations suivantes :

- Tout non-respect des consignes de sécurité
- Un appareil qui aurait été réparée, modifiée ou transformée inadéquatement par des centres de réparation autres que ceux que nous avons agréés. Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site officiel.
- Les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une chute, un choc ou une mauvaise manipulation.
- L'usure normale de l'appareil (telle par exemple que l'usure des joints).
- Les bris de chute ou par choc, les détériorations ou tout dommage occasionnés à l'appareil du fait
 - D'incendie, tremblement de terre, inondations, foudre, etc.
 - De renvoi de l'appareil dans un emballage ou moyen de transport inapproprié
 - De négligences, défaut d'installation, défaut de surveillance, mauvaise conservation, panne d'accessoires utilisés avec les produits (câbles d'alimentation...), incompatibilité de produits avec le matériel déjà possédé par le consommateur, ou conditions de stockage ou de conservation inadéquates.
 - Un usage anormal, des erreurs de branchement.
 - Le non-respect des conditions d'utilisation et d'entretien prescrites dans le mode d'emploi.
 - Le non-respect des consignes de nettoyage.
 - L'utilisation d'autres produits de nettoyage et de détartrage que ceux recommandés par la notice.
 - Un branchement sur un voltage différent de celui indiqué sur la plaque signalétique et autre incompatibilité de l'appareil avec le matériel déjà possédé par l'utilisateur.
- Une utilisation professionnelle ou dans des locaux publics.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

5. Lieu de juridiction

Strasbourg.

6. Service après-vente

Les réparations doivent être effectuées uniquement dans un des centres de réparation que nous avons agréés. Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site officiel riviera&bar.com.





Inhoudstabel :

Omschrijving van het product	20
Algemene veiligheidsvoorschriften	21
Specifieke veiligheidsvoorschriften	23
Voor het eertse gebruik	25
Ingebruikname	25
Specifieke functies	26
Warmhouden	26
Stand-by modus	27
Oververhittingsbeveiliging	27
Reiniging en onderhoud	27
Reinigen voor het eerste gebruik	28
Reinigen na gebruik	28
Ontkalking	28
Tips en informatie	29
Tabel met watertemperaturen en infusietijden	30
Trouble shooting	31
Technische kenmerken	32
Milieu	32
Garantie	32

Inox waterkoker 0.6 liter met instelbare temperatuur

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT



- | | |
|---|---|
| 1 Deksel | 5 «Aan/Uit» knop  |
| 2 Openingsknop deksel | 6 Waterniveauaanduiding |
| 3 Digitaal display | 7 Basis met stroomvoorziening |
| 4 Temperatuurselectieknoppen (van 40 tot 100°C): | 8 Snoeroproller |
| 4a Temperatuurverlaging-knop   | 9 Inox antikalkfilter |
| 4b Temperatuurverhoging-knop   | 10 Schenktuit |

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud. Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.

Deze handleiding is beschikbaar in digitale vorm. Ga naar de website van het merk riviera&bar om deze te bekijken.

De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.

- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - in keukens die bestemd zijn voor het personeel van winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - op boerderijen;
 - door gasten van hotels, motels en andere accommodaties;
 - in Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, mits ze onder toezicht staan en ze de nodige instructies over het gebruik in alle veiligheid van het toestel hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het toestel en het elektriciteits snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en instructies over het gebruik in alle veiligheid van het toestel hebben gekregen en ze de betreffende gevaren

goed begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige instructies voor het veilig reinigen van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en het hele toestel worden gegeven in de hoofdstukken “Reiniging en onderhoud” en “Ontkalken” van deze gebruiksaanwijzing.
- Wij raden u aan het toestel en de elektriciteits snoer regelmatig te controleren.
- Gebruik het toestel niet als het defect is, niet goed functioneert of beschadigd is. Het moet worden hersteld door een erkend riviera&bar Service Center. De contactgegevens van het dichtstbijzijnde erkend riviera&bar Service Center vindt u op de website van het merk.
- Indien het elektriciteits snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of personen met een vergelijkbare kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact: indien onbeheerd achtergelaten, voor montage of demontage, voor reiniging of onderhoud, na gebruik, of in geval van storing.
- Sluit het toestel enkel aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de geldende elektrische veiligheidsvoorschriften. Indien een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een verlengsnoer met een ingebouwde aardaansluiting en met voldoende stroomsterkte om de stroomtoevoer naar het toestel te weerstaan.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het toestel.
- Rol het elektriciteits snoer helemaal uit.
- Sluit geen andere toestellen aan op dezelfde kring om overbelasting van het te vermijden.





- Trek niet aan het elektriciteitsnoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog, niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van een tafel of aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer en eventuele verlengsnoeren niet in doorgangen liggen, om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buitenshuis.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteitsnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het toestel nooit op een plek staan waar vorst kan optreden, om schade te voorkomen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



OPGELET: WARM OPPERVLAK

- Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog een tijd warm na gebruik. Hanteer de schenkan enkel met de handgreep.
- Tijdens het gebruik kan er kokend water uit spatten, met name als het deksel wordt geopend terwijl het water wordt verwarmd of als het water nog heet is. Hanteer met het toestel voorzichtig.
- Wees voorzichtig voor de warme stoom ter hoogte van het deksel en de schenktuit.
- Vermijd te allen tijde water of enig andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen, de bedieningsknoppen en het digitaal display.
- Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van water.

Het gebruik van andere vloeistoffen (melk...) of voedingsmiddelen (thee, honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade...) is ten strengste verboden.

- **WAARSCHUWING: gebruik de waterkoker altijd met gesloten deksel. Open het deksel niet wanneer de waterkoker warmt of wanneer deze nog warm is, of wanneer het water kookt.**

- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het toestel aan het warmen is.
- Zorg dat het elektriciteitssnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.
- Gebruik uitsluitend de kan die bij de door de fabrikant geleverde basis is geleverd.
- Vul de kan nooit via de tuit of wanneer deze op de basis staat. Vul de kan uitsluitend via de daarvoor bestemde grote opening, waarbij het deksel volledig open moet staan.
- Zorg dat de basis en de onderkant van de kan volledig droog zijn voordat u het toestel aansluit.
- **OPGELET: zorg dat het toestel is uitgeschakeld (verwarming onderbroken) voordat u de kan van de basis haalt.**
- Vul de waterkoker nooit boven de maximale capaciteit (0,6 l). Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uit de tuit spuiten.
- Om gevaar te voorkomen, moet u het toestel op een hittebestendige ondergrond plaatsen en het minstens 20 cm van elke wand verwijderen.
- Zet niets op het toestel. De ruimte erboven moet vrij blijven.
- Vermijd bruuske bewegingen in de buurt van het toestel tijdens het gebruik, aangezien dit de stabiliteit ervan in gevaar kan brengen.
- Bescherm glazen tafels: een thermische of mechanische schok kan het tafelblad be-

schadigen, waardoor het verwarmde toestel op de gasten kan vallen.

- Het toestel mag niet worden bediend via een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Giet geen water op de aansluiting.
- Laat het toestel niet leeg werken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van de waterkoker.

Gebruik geen chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen op basis van bijtende soda, schuurpads (van metaal of schrapers), staalwol of glasreiniger in spuitbus om het toestel te reinigen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar het verpakkingsmateriaal.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Raadpleeg het gedeelte «Reiniging en onderhoud» voor het reinigen van de verschillende onderdelen van het toestel.

INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de kan van de basis met stroomvoorziening (7) en rol het elektriciteitsnoer volledig uit.
2. Open het deksel (1) en vul de kan tot het gewenste niveau. De waterniveauaanduiding (6) bevestigt de hoeveelheid water in de waterkoker.
3. temperatuur lager is dan 10°C verschijnt “-” op het display (3).
6. Gebruik de temperatuurselectieknoppen (▼) en (▲) om de gewenste temperatuur te selecteren (van 40°C tot 100°C in stappen van 5°C). De geselecteerde temperatuur verschijnt maximaal 6 seconden op het display.

TIP

Giet minstens 300 ml water in de waterkoker om een voldoende nauwkeurige temperatuur te krijgen. U kunt uw toestel echter ook gebruiken met een kleinere hoeveelheid water (minimaal 200 ml), in dat geval zal de temperatuur minder nauwkeurig zijn.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Vul de waterkoker nooit via de schenkuit (10).
- Bij het vullen is het belangrijk dat de handgreep, de selectieknoppen (4a en 4b), de “☺” knop en het display (3) niet nat worden.
- Zorg dat u het maximumniveau (1L) nooit overschrijdt. Te veel water kan spatten uit de waterkoker veroorzaken.

3. Sluit het deksel met een simpele druk.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Plaats de waterkoker terug op de basis. Indien de water-

OPMERKING

Gebruik de temperatuurselectieknop (▼) om de temperatuur te verlagen ten opzichte van de weergegeven temperatuur of de knop (▲) om de temperatuur te verhogen.

7. Druk binnen 6 seconden op de “Aan/Uit” knop om de verwarmingscyclus te starten. Er weerklinkt een geluidsignaal en het “☺” controlelampje licht op. De actuele watertemperatuur verschijnt vanaf 10°C op het display (3) en neemt toe tot de geselecteerde temperatuur is bereikt.
8. Wanneer de temperatuur is bereikt, weerklinkt er een geluidsignaal. De functie “Warmhouden” wordt automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd, met mogelijke temperatuurschommelingen rond de geselecteerde waarde (zie paragraaf “Warmhouden” hieronder).
9. Na 30 minuten stopt de warmhoudfase. Het controlelampje

op de “” knop gaat onmiddellijk uit en de reële watertemperatuur blijft nog 10 minuten op het display staan. Aan het einde van deze tijd, indien de waterkoker niet is gebruikt, dooft het display en schakelt het toestel over naar de stand-by modus.

10. Trek de stekker uit het stopcontact.

BELANGRIJKE OPMERKING

Om brandwonden te voorkomen, dient u de waterkoker voorzichtig te hanteren. Verplaats de waterkoker alleen door hem bij de handgreep vast te houden en houd hem altijd rechtop tot het moment van schenken. Schenk altijd langzaam in en let daarbij op het risico op spatten.

OPMERKINGEN

- Op elk moment tijdens de verwarmings- en warmhoudcyclus kunt u de geselecteerde temperatuur controleren. Druk hiervoor kort op de selectieknoppen, de geselecteerde temperatuur knippert een paar seconden op het display voordat deze weer overschakelt naar de reële temperatuur.
- U kan de waterkoker handmatig stoppen door op de “Aan/uit”  knop te drukken.
- Tijdens de werking kunnen zich enkele waterdruppels vormen op de basis. Dit is volkomen normaal. Dit is waterdamp die gecondenseerd is tijdens het verwarmingsproces.
- De kan is voorzien van een inox antikalkfilter (9). Deze filter houdt eventuele kalkaanslag tegen wanneer u het water inschenkt.

SPECIFIEKE FUNCTIES

Directe toegang tot de temperatuur

Handig: de laatst gebruikte temperatuur wordt automatisch opgeslagen. Om deze te bekijken voordat het opwarmen begint, hoeft u alleen maar kort op een van de selectieknoppen () of () te drukken.

U kunt ook rechtstreeks de comforttemperaturen 60 °C en 100 °C selecteren.

1. Volg stap 1 tot en met 5 van het hoofdstuk «Ingebruikname».
2. Voor directe toegang tot de instelling van:
 - 60 °C: houd de selectieknop () minstens 2 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal om te bevestigen dat de temperatuur is ingesteld. Druk onmiddellijk op de knop “Aan/Uit” () om de verwarmingscyclus te starten.
 - 100 °C: houd de selectieknop () minstens 2 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal om te bevestigen

dat de temperatuur is ingesteld. Druk onmiddellijk op de “Aan/Uit” knop  om de verwarmingscyclus te starten.

3. Wanneer de temperatuur is bereikt, klinkt er een geluidssignaal. De functie “Warmhouden” wordt automatisch geactiveerd gedurende 30 minuten.

Geluidssignalen uitschakelen

Indien de geluidssignalen van uw waterkoker u storen, kunt u deze uitschakelen. Druk hiervoor minstens 4 seconden lang tegelijkertijd op de twee keuze knoppen () en (). Het pictogram  verschijnt op het display om te bevestigen dat de geluidssignalen zijn uitgeschakeld.

Om ze weer in te schakelen, drukt u opnieuw tegelijkertijd minstens 4 seconden op de 2 selectieknoppen () en (). Het pictogram  verdwijnt van het display, hetgeen bevestigt dat de geluidssignalen weer zijn ingeschakeld.

WARMHOUDEN

Zodra het water de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, wordt de functie «Warmhouden» automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd.

Het controlelampje van de «Aan/Uit» knop  wordt geel en de geselecteerde temperatuur wordt weergegeven op het display.

OPMERKINGEN

- De warmhoudtemperatuur komt overeen met de geselecteerde temperatuur als deze tussen 40°C en 90°C ligt.
- Als de geselecteerde temperatuur 95°C of 100°C is, start de warmhoudfunctie wanneer 90°C wordt bereikt.

STAND-BY MODUS

Na 10 minuten niet te zijn gebruikt, schakelt het toestel over naar de stand-by modus; alle lampjes en het display gaan uit.

U kunt deze functie ook handmatig inschakelen door de «Aan/Uit» knop (⏻) minstens 4 seconden ingedrukt te houden.

Om deze modus te verlaten, drukt u op een van de knoppen of haalt u de kan van de voet af. Wacht vervolgens minstens 6 seconden voordat u de kan weer terugzet. Er weerklinkt een geluidsignaal en het display licht op.

Als de waterkoker niet wordt gebruikt, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- De waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die in werking treedt als u te weinig water kookt. In dat geval stopt de waterkoker automatisch met werken. Het lampje van de «Aan/Uit» knop (⏻) en het display (3) gaan onmiddellijk uit.
- Haal de waterkoker van de basis (7) en laat hem minimaal 45 minuten rusten voordat u hem weer gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voordat u er weer water in doet.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik geen chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen op basis van bijtende soda, schuurpads (van metaal of schrapers), staalwol of glasreiniger in spuitbus om het toestel te reinigen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel de basis, het elektriciteits snoer of de kan nooit onder in water of enig andere vloeistof.
- Geen van de onderdelen is vaatwasser bestendig.
- Reinig de buitenkant van de kan nooit onder stromend water.
- De elektrische aansluitingen op de basis en de kan, evenals de handgreep, de bedieningsknoppen en het digitale display, mogen nooit worden blootgesteld aan vocht.
- Gebruik geen chemicaliën, schuurmiddelen of staalwol om onderdelen van het toestel te reinigen.

Reinigen voor het eerste gebruik

1. Haal de waterkoker van de basis (7).
2. Open het deksel (1) door op de knop te drukken (2).
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water en zorg dat de handgreep niet nat wordt.
4. Droog de buitenkant van de waterkoker zorgvuldig.
5. Sluit het deksel met een simpele druk en plaats de waterkoker terug op zijn basis.

Reinigen na gebruik

1. De buitenkant van de waterkoker en de basis kunnen worden gereinigd met een zachte, licht vochtige doek.
2. Droog de basis zorgvuldig voordat u de kan terugplaatst

ONTKALKING

Na een aantal keer gebruiken, kan een fijne kalklaag zich gevormd hebben op de bodem en op de binnenwanden van uw waterkoker. Het is dan aangeraden om het toestel te ontkalken. Hiervoor:

1. Vul uw waterkoker tot het maximumniveau (0,6 L) met een mengeling van water en witte azijn met een verhouding van 2 volumes water voor 1 volume azijn. Vul nooit via de schenktuit en vermijd te allen tijde om de handgreep nat te maken.
2. Breng aan de kook op 100°C en laat één nacht lang weken.
3. De volgende ochtend, giet het water weg en breng verschillende keren vers water aan de kook op 100°C tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.

OPMERKING

Gebruik bij zware kalkaanslag een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel en volg de instructies van de fabrikant.

TIPS EN INFORMATIE

Thee= bladeren en water

Afhankelijk van de kwaliteit van uw kraanwater moet u misschien mineraalwater gebruiken of het gewoon filteren. Het gebruik van hard water of chloorwater zou een belediging zijn voor de thee die u hebt gekozen om van te genieten! Laat u leiden door uw smaakpapillen...

Afhankelijk van de theesoort, de vorm van de blaadjes, het seizoen en uw persoonlijke smaak is het een goed idee om de infusietemperatuur aan te passen.

Over het algemeen geloven de Chinezen dat gekookt water zijn vitale kracht verliest. Anderen geven er de voorkeur aan het water te koken om 'de korst te breken', de zuurstof vrij te laten en het water te laten afkoelen tot de gewenste temperatuur. Ieder het zijne...

Soorten thee

- Zwarte thee

Het is de populairste thee in het Westen. Hij is uitzonderlijk rijk en gevarieerd en wordt vooral gebruikt om gearomatiseerde thee te maken.

De meest gerenommeerde zwarte theesoorten zijn ongetwijfeld de Darjeelings. De bekendste zijn Ceylon, Keemun en Assam.

- Groene thee

Groene thee is zeer dorstlessend en kan de hele dag door gedronken worden. Hij heeft drainerende eigenschappen, waardoor hij ideaal is om een dieet te begeleiden.

- Oolong thee

Deze thee is half gefermenteerd en heeft een geur van

geroosterde kastanjes, hazelnoten en honing. Geassocieerd met het welzijnsideaal en dankzij een laag theïnegehalte kan hij 's avonds gedronken worden zonder de slaap te verstoren.

- Gerookte thee

Dit is een zwarte thee van oude, krachtige bladeren. De rokerigste theesoorten zijn de Tarry, krachtige maar subtiële theeën.

- Witte thee

Deze zeldzame thee wordt gemaakt van de knoppen en eerste blaadjes van de jonge thee tak en is zeer verfijnd.

- Gele thee

Gele thee wordt bijna uitsluitend van knoppen gemaakt en is een thee met een immense plantaardige finesse.

- Gearomatiseerde theeën

Geparfumeerd met bloemen- of vruchtenessences, is het vooral de delicatessen van hun geuren waar kenners naar op zoek zijn. De bekendste gearomatiseerde theesoorten zijn Jasmijn en Earl Grey, gearomatiseerd met bergamot.

- Rode thee:

Hij is rijk aan vitaminen en arm aan theïne en komt niet van een theeplant, maar van een plant die Rooibos heet. U kunt er de hele dag van genieten...

Denk er ook aan om water te warmen voor andere voorbereidingen...

Oplosdranken en koffie, geleermiddelen voor gebak, gedehydrateerde culinaire bereidingen (sauzen, soepen, veloutés...).

TABEL MET WATERTEMPERATUREN EN INFUSIETIJDENS

De volgende temperaturen en opwarmtijden worden als richtlijn gegeven.

We raden u aan om ze aan te passen aan de verschillende bereidingen en uw persoonlijke smaak.

	Watertemperatuur	Infusietijd*
Groene thee	50 tot 90°C	1 tot 5 minuten
Witte en gele thee	70 tot 85°C	6 tot 20 minuten
Zwarte en gerookte thee	80 tot 95°C	2 tot 5 minuten
Oolong en donkere theeën	90 tot 95°C	4 tot 7 minuten
Gearomatiseerde theeën	70 tot 95°C	3 tot 7 minuten
Rode thee (Rooibos) en kruidentheo	90 tot 100°C	4 tot 5 minuten
Koffie en andere dranken **	80 tot 90°C	
Gedehydrateerde sauzen **	40 tot 45°C	
Gedehydrateerde soepen **	60 tot 80°C	
Instantsoepen, noedelsoepen**, enz.	80°C	
Gearomatiseerde theeën	90 tot 100°C	

* Laat uw bereidingen niet rechtstreeks in de waterkoker infuseren.

** Bereid uw bereidingen niet rechtstreeks in de waterkoker

TROUBLE SHOOTING

Storingen	Oorzaken	Oplossingen
De waterkoker werkt niet.	De voeding werd onderbroken.	Controleer of de stekker van het toestel goed is aangesloten op het stopcontact. Zo ja, controleer dan de stroomonderbreker of de zekeringen in uw elektrische installatie.
Bij het starten van het warmen, geeft de waterkoker een lang geluidsignaal en begint het warmen niet. Na dit geluidsignaal wordt de reële temperatuur van water opnieuw weergegeven op het display. (Deze waarschuwingssignalen blijven ook actief als het geluid is uitgeschakeld).	De werkelijke watertemperatuur is hoger dan de geselecteerde temperatuur.	Gebruik fris water.
Kort nadat het water begint te koken, stopt de waterkoker met werken; het lampje van de "Aan/Uit" knop  en het display gaan onmiddellijk uit.	De waterkoker bevat te weinig water of helemaal geen water (zie hoofdstuk «Oververhittingsbeveiliging»).	Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel minstens 45 minuten staan voordat u hem weer gebruikt.
De waterkoker is aangesloten, maar alle lampjes en het display zijn uit.	De waterkoker schakelt automatisch over naar de stand-by modus nadat hij 10 minuten niet is gebruikt of de stand-by modus werd manueel geactiveerd.	Om de stand-by modus te verlaten, drukt u op een van de knoppen of haalt u de kan van de voet en wacht u minstens 6 seconden voordat u hem weer terugzet.

TECHNISCHE KENMERKEN

Ref.: BBT 260

Vermogen: 1500-1800 W

Spanning: 220-240 V- 50-60 Hz

Gewicht: 0,85 kg

Afmetingen: B 190 x H 185 x D 135 mm

MILIEU



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid en die moeten worden gerecycleerd.

Recycleer het toestel op verantwoorde wijze om de hergebruik of recyclage van materialen te bevorderen.

Houd u aan de geldende regels in uw land voor het afvoeren van elektrische en elektronische producten.

Dit toestel voldoet aan de ERP-richtlijn 2023/826/EU (ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten), waardoor een laag energieverbruik en een beperkte impact op het milieu worden gegarandeerd.

Klik op deze link voor meer informatie over het energieverbruik van uw toestel: <https://www.riviera-et-bar.fr/erp>



GARANTIE

Onze garantie dekt toestellen die defect, beschadigd of beschadigd zijn, of die niet overeenkomen met de bestelling.

1. Duur van de garantie

- De algemene garantie op het toestel bedraagt 2 jaar en dekt uitsluitend het huishoudelijk gebruik van het toestel.
 - Op voorwaarde dat het product op onze officiële website [riviera&bar](https://www.riviera-et-bar.fr) wordt geregistreerd, kan de garantietermijn met een jaar worden verlengd, waardoor de totale garantieperiode op 3 jaar komt. De registratie moet worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die op onze officiële website [riviera&bar](https://www.riviera-et-bar.fr) worden vermeld. De wettelijke rechten die de eindgebruiker ten opzichte van de verkoper heeft gedurende een periode van minimaal twee jaar vanaf de levering van het gekochte artikel, worden niet beperkt door de onderstaande commerciële garantie.
- De wettelijke garantie gaat in op de aankoopdatum (factuurdatum).
- De garantie is onder bepaalde omstandigheden uitgesloten (zie hieronder).

2. Informatie van uw winkel

In geval van een storing/defect dient u dit onmiddellijk te melden aan de winkel waar u het toestel hebt gekocht.

3. Terugsturen van het toestel

- Verpakking:
 - Voor elke tussenkomst wordt u gevraagd het product in de originele verpakking terug te sturen om verdere transportschade te voorkomen. Wij verzoeken u daarom de originele verpakking volledig te bewaren.
 - Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van ongeschikte verpakking. In dat geval vervalt de garantie.
- Reiniging: Indien u de losse onderdelen of het toestel niet reinigt voordat u ze terugstuurt, behouden wij ons het recht voor om u een vast bedrag voor de reiniging in rekening te brengen.

4. Intrekking van het recht op garantie

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Elke niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften.
- Een toestel dat op onjuiste wijze is hersteld, gewijzigd of omgebouwd door andere herstelcentra dan die welke door ons zijn erkend. Ga voor meer informatie naar onze officiële website.
- Verwijderbare of beweegbare onderdelen die beschadigd zijn geraakt door val, schok of verkeerd gebruik.
- Normale slijtage van het toestel (zoals bijvoorbeeld slijtage van de afdichtingen).
- Breuken door val of schok, beschadigingen of andere schade aan het toestel veroorzaakt door
 - brand, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, enz.
 - het terugsturen van het toestel in een ongeschikte verpakking of met een ongeschikt vervoermiddel.
 - nalatigheid, onjuiste installatie, gebrek aan toezicht, onjuiste opslag, defecten aan accessoires die met de producten worden gebruikt (voedingskabels...), incompatibiliteit van producten met apparatuur die de consument al in bezit heeft, of ongeschikte opslag- of bewaarcondities.
 - abnormaal gebruik, aansluitfouten.
 - het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 - het niet opvolgen van de reinigingsinstructies.
 - het gebruik van andere reinigings- en ontkalkingsmiddelen dan die welke in de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
 - aansluiting op een spanning die afwijkt van die vermeld op het typeplaatje en andere incompatibiliteit van het toestel met de apparatuur die de gebruiker al in bezit heeft.
- Professioneel gebruik of gebruik in openbare ruimtes.

De bepalingen van de garantie sluiten niet uit dat de koper aanspraak kan maken op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en defecten, die in elk geval van toepassing is onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

5. Bevoegde rechtbank

Straatsburg.

6. Dienst na verkoop

Herstellingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd in een van onze erkende reparatiecentra. Ga voor meer informatie naar onze officiële website riviera&bar.





Inhaltsverzeichnis :

Produktbeschreibung	36
Allgemeine Sicherheitshinweise	37
Besondere Sicherheitshinweise	39
Vor Der Ersten Inbetriebnahme	41
Inbetriebnahme	41
Sonderfunktionen	42
Warmhaltemodus	43
Standby-Modus	43
Überhitzungsschutz	43
Reinigung Und Pflege	44
Reinigung vor der ersten Inbetriebnahme	44
Reinigung nach Gebrauch	45
Entkalken	45
Tipps Und Informationen	46
Tabelle Mit Wassertemperaturen Und Ziehzeiten	47
Anleitung Zur Fehlerbehebung	48
Technische Daten	49
Umweltverträglichkeit	49
Garantie	49

Edelstahl-Wasserkocher, 0,6 Liter mit regelbarer Temperatur

PRODUKTBESCHREIBUNG



- | | |
|---|--|
| 1 Deckel | 5 Taste „Ein/Aus“  |
| 2 Knopf zum Öffnen des Deckels | 6 Wasserstandsanzeige |
| 3 Digitalanzeige | 7 Stromsackel |
| 4 Tasten zur Temperatureinstellung (von 40 bis 100 °C) | 8 Schnuraufrwickler |
| 4a Taste zum Verringern der Temperatur ▼  | 9 Edelstahl-Ablagerungsfilter |
| 4b Taste zum Erhöhen der Temperatur ▲  | 10 Ausgießer |

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Wir bitten Sie, die Anweisungen in dieser Anleitung sehr aufmerksam zu lesen, da sie unter anderem wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb und Pflege des Geräts enthalten. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht müssen Sie in Zukunft etwas nachschlagen.

Diese Gebrauchsanweisung ist in digitaler Version verfügbar. Sie finden sie auf der Website der Marke riviera&bar.

Die Sicherheits-, Gebrauchs- und Reinigungsvorschriften in dieser Gebrauchsanweisung unbedingt beachten. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlischt unsere Garantie.

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es wurde nicht für die Verwendung in folgenden Bereichen konzipiert, die auch nicht unter die Garantie fällt:
 - Küchenecken, die den Mitarbeitern von Geschäften, Büros und
 - anderen geschäftlichen Umgebungen vorbehalten sind;
 - landwirtschaftliche Betriebe;
 - Bedienung durch die Kunden von Hotels, Motels und anderen
 - Wohnumgebungen;
 - in Umfeldern wie Gästezimmern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden sowie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit zusammenhängenden Gefahren bewusst sind. Reinigungs- und Pflegearbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät darf von Personen benutzt werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen fehlt,

wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie bei unsachgemäßer Verwendung des Gerätes auf mögliche Gefahren.
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Gerät darf weder in Wasser noch in irgendeine Flüssigkeit eingetaucht werden.
- Vollständige Anweisungen zur sicheren Reinigung der Lebensmittelkontaktflächen und des gesamten Gerätes finden Sie in den Abschnitten „Reinigung und Pflege“ sowie „Entkalken“ dieser Gebrauchsanweisung.
- Es wird empfohlen, das Gerät und sein Netzkabel regelmäßig zu überprüfen.
- Im Falle einer Panne, einer Funktionsstörung oder einer Beschädigung des Gerätes dieses nicht verwenden. In diesen Fällen muss es von einem Fachmann eines zugelassenen Service-Centers von riviera&bar repariert werden. Die Kontaktdaten des nächstgelegenen autorisierten riviera&bar-Servicecenters finden Sie auf der Website der Marke.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von qualifizierten Personen ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie in folgenden Fällen unbedingt den Netzstecker des Geräts: wenn es unbeaufsichtigt bleibt, vor dem Auf- oder Abbau, vor jeder Reinigung oder Wartung, nach dem Gebrauch oder bei einer Fehlfunktion.
- Das Gerät ausschließlich an eine Steckdose mit Erdung anschließen, die den aktuell geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Falls eine Verlängerung erforderlich ist, eine Verlängerung mit integriertem Erdungsanschluss mit ausreichender Nennstromstärke verwenden, die die Stromversorgung des Gerätes unterstützt.





- Sicherstellen, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen entspricht.
- Das Netzkabel vollständig abrollen.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, dürfen keine anderen Geräte am selben Stromkreis angeschlossen werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um es von der Stromversorgung zu trennen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, trockene und rutschfreie Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht an der Kante des Tisches oder der Arbeitsfläche platziert wird, um ein Kippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und eventuelle Verlängerungskabel nicht an Durchgangsstellen verlegt sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, wenn es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
- Das Gerät muss vor Frost geschützt werden. Lassen Sie das Gerät niemals an einem frostgefährdeten Ort stehen, um Schäden zu vermeiden.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und bleibt es auch nach dem Gebrauch noch eine Weile. Den Behälter ausschließlich an seinem Griff halten.
- Während des Gebrauchs kann es zu Spritzern von kochendem Wasser kommen, insbesondere wenn der Deckel während des Erhitzens des Wassers oder solange das Wasser noch heiß ist, geöffnet wird. Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt.
- Vorsicht vor heißem Dampf, der aus dem Deckel und dem Ausgießer austritt.

- Vermeiden Sie unbedingt, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die elektrischen Anschlüsse, die Bedientasten und das digitale Display spritzen oder darin eindringen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt. Die Verwendung anderer Flüssigkeiten (Milch usw.) oder Lebensmittel (Tee, Honig, Zucker, Süßungsmittel, Kaffee, Schokolade usw.) ist streng verboten.
- **WARNHINWEIS: Verwenden Sie den Wasserkocher immer mit geschlossenem Deckel. Öffnen Sie den Deckel nicht, während der Wasserkocher in Betrieb ist oder noch heiß ist, oder wenn das Wasser kocht.**
- Das Gerät niemals als Heizelement benutzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der Steckdose, wenn das Gerät gerade aufheizt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt. Räumen Sie das Gerät nicht weg, solange es heiß ist. Lassen Sie es vorher an der Luft abkühlen.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Behälter zusammen mit dem vom Hersteller mitgelieferten Stromsockel.
- Den Behälter nie über den Ausgießer befüllen oder wenn er auf seinem Sockel steht. Befüllen Sie ihn ausschließlich durch die dafür vorgesehene große Öffnung bei vollständig geöffnetem Deckel.
- Vor dem Anschließen des Gerätes sicherstellen, dass der Sockel und die Unterseite des Behälters vollständig trocken sind.
- **ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Heizvorgang beendet), bevor Sie den Behälter vom Sockel nehmen.**
- Füllen Sie den Wasserkocher niemals über die maximale Füllmenge (0,6 l) hinaus. Ist der Behälter zu voll, wird möglicherweise aus dem Ausgießer kochendes Wasser ausgestoßen.

- Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät auf eine nicht wärmeempfindliche Unterlage und halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zu Wänden ein.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät. Der Bereich über dem Behälter muss frei sein.
- Vermeiden Sie während des Gebrauchs plötzliche Bewegungen in unmittelbarer Nähe des Geräts, die dessen Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Glastische schützen: Ein thermischer oder mechanischer Schock kann zur Zerstörung der Tischplatte führen und dazu führen, dass das heiße Gerät auf die Gäste fällt.
- Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Gießen Sie kein Wasser auf den Stecker.
- Das Gerät nicht leer betreiben.
- Kein Objekt durch die Öffnungen des Wasserkochers einführen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien, keine scheuernden Reinigungsmittel auf Natronlaugenbasis, keine Scheuerschwämme (Metall oder Kratzschwämme), keine Stahlwolle und keine Glasreiniger in Sprayform.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Tüten, Kartons und Papierelemente, die die verschiedenen Teile schützen.
- **Bewahren Sie die Teile der Verpackung auf.**
- **Lassen Sie Verpackungsbeutel niemals in Reichweite von Kindern liegen.**
- Entfernen Sie auch eventuelle selbstklebende Etiketten, die an der Produktverkleidung angebracht sein können, oder sonstige Informationsblätter.
- Zur Reinigung der verschiedenen Teile des Gerätes siehe den entsprechenden Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie den Behälter von seinem Stromsack (7) ab und rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Öffnen Sie den Deckel (1) und füllen Sie den Behälter bis zur gewünschten Füllhöhe. Die Wasserstandsanzeige (6) zeigt an, wie viel Wasser sich im Wasserkocher befindet.

TIPP

Um eine ausreichend genaue Temperaturmessung zu gewährleisten, füllen Sie mindestens 300 ml Wasser ein. Sie können Ihr Gerät jedoch auch mit einer geringeren Wassermenge verwenden, wobei mindestens 200 ml eingehalten werden müssen (in diesem Fall ist die Temperaturangabe weniger genau).

WICHTIGE HINWEISE

- Füllen Sie den Wasserkocher niemals über den Ausgießer (10) auf.
- Beim Befüllen ist darauf zu achten, dass der Griff, die Auswahl Tasten (4a und 4b), die Ein-/Aus-Taste und das Display (3) nicht nass werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den maximalen Füllstand (0,6 l) niemals überschreiten. Zu viel Wasser könnte dazu führen, dass Wasser aus dem Wasserkocher spritzt.

3. Schließen Sie den Deckel durch einfachen Druck.
4. Schließen Sie das Netzkabel an.
5. Stellen Sie den Wasserkocher wieder auf den Stromsack.

Wenn die Wassertemperatur unter 10 °C liegt, erscheint auf dem Display (3) die Anzeige „- -“.

6. Stellen Sie mit den Temperaturwahltasten die gewünschte Temperatur ein (von 40 °C bis 100 °C in 5-°C-Schritten). Die gewählte Temperatur wird maximal 6 Sekunden lang auf dem Display angezeigt.

HINWEIS

Verwenden Sie die Temperaturtaste (▼▲), um die Temperatur ausgehend von der angezeigten zu senken, bzw. die Taste (▲), um sie zu erhöhen.

7. Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden die Taste „Ein/Aus“, um den Aufheizvorgang zu starten. Es ertönt ein Signalton, und die „Ein/Aus“-Anzeige leuchtet auf. Ab 10 °C wird die tatsächliche Wassertemperatur auf dem Display angezeigt. Diese steigt an, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.
8. Sobald die Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton. Die Funktion „Warmhalten“ wird automatisch für 30 Minuten aktiviert, wobei es zu Temperaturschwankungen um den gewählten Wert kommen kann (siehe Abschnitt „Warmhalten“ weiter unten).
9. Nach 30 Minuten endet die Warmhaltephase. Die Kontrollleuchte der „Ein/Aus“-Taste erlischt sofort, und die aktuelle Wassertemperatur bleibt noch 10 Minuten lang auf dem Display angezeigt. Wenn am Wasserkocher nach Ablauf dieser Zeit keine Taste gedrückt wurde, schaltet sich das

Display aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
10. Ziehen Sie den Netzstecker.

WICHTIGE HINWEISE

Um Verbrennungen zu vermeiden, gehen Sie vorsichtig mit dem Wasserkocher um. Tragen Sie ihn ausschließlich am Griff und halten Sie ihn bis zum Servieren stets aufrecht. Gießen Sie immer vorsichtig ein und achten Sie dabei auf mögliche Spritzer.

HINWEIS

- Während des Aufheiz- und Warmhaltezyklus können Sie jederzeit die eingestellte Temperatur überprüfen. Drücken Sie dazu kurz eine der Auswahltasten; die gewählte Temperatur blinkt einige Sekunden lang auf dem Display, bevor wieder die aktuelle Temperatur angezeigt wird.
- Sie können den Betrieb Ihres Wasserkochers manuell unterbrechen, indem Sie die Taste „Ein/Aus“ drücken.
- Während der Inbetriebnahme können sich einige Wassertropfen auf dem Stromsockel bilden. Das ist völlig normal. Es handelt sich um Wasserdampf, der beim Aufheizen kondensiert ist.
- Der Behälter ist mit einem Kalkfilter aus Edelstahl (9) ausgestattet. Es verhindert, dass beim Einfüllen von Wasser Kalkrückstände entstehen.

SONDERFUNKTIONEN

Direkter Zugriff auf die Temperatur

Praktischerweise wird die zuletzt verwendete Temperatur automatisch gespeichert. Um sie vor Beginn des Aufheizvorgangs anzuzeigen, drücken Sie einfach kurz eine der Auswahltasten (▼▲) oder (▲).

Sie können auch direkt die Komforttemperaturen 60 °C und 100 °C auswählen.

1. Befolgen Sie dazu die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt „Inbetriebnahme“.
2. Für den direkten Zugriff auf die Einstellung von:
 - 60 °C: Halten Sie die Auswahltaaste (▼▲) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein Signalton, der bestätigt, dass die Temperatur berücksichtigt wurde. Drücken Sie sofort die Taste „Ein/Aus“ (⏻), um den Aufheizvorgang zu starten.
 - 100 °C: Halten Sie die Auswahltaaste (▲) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein Signalton, der bestätigt, dass die Temperatur berücksichtigt wurde.

Drücken Sie sofort die Taste „Ein/Aus“ (⏻), um den Aufheizvorgang zu starten.

3. Sobald die Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton. Die Funktion „Warmhalten“ wird automatisch für 30 Minuten aktiviert.

Deaktivierung der Signaltöne

Wenn Sie die Signaltöne Ihres Wasserkochers stören, können Sie diese deaktivieren. Drücken Sie dazu die beiden Auswahltasten (▼▲) und (▲) gleichzeitig mindestens 4 Sekunden lang. Auf dem Display erscheint das Symbol , das die Deaktivierung der Signaltöne bestätigt.

Um diese wieder zu aktivieren, drücken Sie die beiden Auswahltasten (▼▲) und (▲) gleichzeitig mindestens 4 Sekunden lang. Das Symbol () verschwindet vom Display und bestätigt damit, dass die Signaltöne wieder aktiviert sind.

WARMHALTEMODUS

Sobald das Wasser die gewählte Temperatur erreicht hat, schaltet sich die Warmhaltefunktion automatisch für maximal 30 Minuten ein.

Die Kontrollleuchte der Taste „Ein/Aus“  leuchtet gelb auf, und die gewählte Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

HINWEIS

- Die Warmhaltetemperatur entspricht der gewählten Temperatur, sofern diese zwischen 40 °C und 90 °C liegt.
- Wenn die gewählte Temperatur 95 °C oder 100 °C beträgt, beginnt die Warmhaltefunktion, sobald 90 °C erreicht sind.

STANDBY-MODUS

Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus; alle Anzeigen und das Display erlöschen. Sie können diese manuell aktivieren, indem Sie die Taste „Ein/Aus“  mindestens 4 Sekunden lang gedrückt halten.

Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie eine der Tasten oder nehmen Sie die Kanne vom Sockel ab. Warten Sie anschließend mindestens sechs Sekunden, bevor Sie die Kanne wieder aufsetzen. Ein Signalton ertönt und das Display leuchtet auf.

Wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird, muss er von der Stromversorgung getrennt werden.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, die sich aktiviert, wenn Sie zu wenig Wasser zum Kochen bringen. Dann schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Die Kontrollleuchte der Ein-/Aus-Taste  und das Display (3) erlöschen sofort.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Stromsokkel (7) ab und lassen Sie ihn mindestens 45 Minuten ruhen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie wieder Wasser einfüllen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien, keine scheuernden Reinigungsmittel auf Natronlaugenbasis, keine Scheuerschwämme (Metall oder Kratzschwämme), keine Stahlwolle und keine Glasreiniger in Sprayform.

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor jeder Reinigung oder Pflege muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein.
- Tauchen Sie den Sockel, das Netzkabel und den Behälter auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Keines der Teile ist spülmaschinenfest.
- Waschen Sie die Außenseite des Behälters niemals unter fließendem Wasser.
- Die elektrischen Anschlüsse am Stromsockel und dem Behälter sowie der Griff, die Bedientasten und das digitale Display dürfen unter keinen Umständen Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, Scheuermittel oder Stahlwolle, um die verschiedenen Teile des Geräts zu reinigen.

Reinigung vor der ersten Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel (7).
2. Öffnen Sie den Deckel (1), indem Sie die Taste (2) drücken.
3. Spülen Sie das Innere des Wasserkochers mit heißem Wasser aus, wobei Sie unbedingt darauf achten müssen, dass der Griff nicht nass wird.
4. Trocknen Sie die Außenseite des Wasserkochers gründlich ab.
5. Schließen Sie den Deckel durch einfachen Druck und stellen Sie den Wasserkocher wieder auf seinen Sockel.

Reinigung nach Gebrauch

1. Die Außenseite des Wasserkochers und der Stromsockel lassen sich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
2. Wischen Sie den Stromsockel sorgfältig ab, bevor Sie den Behälter wieder aufsetzen.

ENTKALKEN

Nach längerem Gebrauch kann sich am Boden und an den Innenwänden Ihres Wasserkochers ein dünner Kalkfilm bilden. In diesem Fall wird eine Entkalkung empfohlen.

Dazu:

1. Füllen Sie Ihren Wasserkocher bis zum maximalen Füllstand (0,6 l) mit einer Mischung aus Wasser und weißem Essig im Verhältnis 2 Teile Wasser zu 1 Teil Essig. Füllen Sie niemals Flüssigkeiten über den Ausgießer ein und vermeiden Sie unbedingt, die Griffbaugruppe nass zu machen.
2. Auf 100 °C zum Kochen bringen und über Nacht ruhen lassen.
3. Am nächsten Morgen das Wasser abgießen und mehrmals frisches Wasser auf 100 °C aufkochen, bis der Essiggeschmack vollständig verschwunden ist.

HINWEIS

Bei starker Kalkablagerung verwenden Sie ein im Handel erhältliches Entkalkungsmittel und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

TIPPS UND INFORMATIONEN

Tee = Blätter und Wasser

Je nach Qualität des Leitungswassers kann es erforderlich sein, Mineralwasser zu verwenden oder das Wasser einfach zu filtern. Die Verwendung von kalkhaltigem oder chloriertem Wasser würde den Geschmack des Tees, den man ja genießen will, stark beeinträchtigen! Lassen Sie sich von Ihrem Gaumen leiten...

Je nach Teesorte, Blattform, Jahreszeit oder auch Ihrem persönlichen Geschmack empfiehlt es sich, die Zubereitungstemperatur anzupassen.

Im Allgemeinen glauben die Chinesen, dass abgekochtes Wasser seine Vitalkraft verliert. Andere bevorzugen es dagegen, das Wasser zunächst zum Kochen zu bringen, um den Oberflächenfilm aufzubrechen und Sauerstoff freizusetzen, und es anschließend auf die gewünschte Temperatur abkühlen zu lassen. Jedem seine Methode...

Die Teesorten

- Schwarzer Tee

Das ist der im Westen am weitesten verbreitete Tee. Er zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt und Reichhaltigkeit aus und wird insbesondere zur Herstellung von aromatisierten Teesorten verwendet. Die bekanntesten Schwarztees sind zweifellos die Darjeeling-Sorten. Die bekanntesten sind Ceylon, Keemun und Assam.

- Grüner Tee

Grüner Tee ist sehr durstlöschend und kann den ganzen Tag über getrunken werden. Es hat entwässernde Eigenschaften und eignet sich daher ideal als Ergänzung zu einer Diät.

- Oolong-Tee

Er ist halbfermentiert und zeichnet sich durch ein Aroma von gerösteten Kastanien, Haselnüssen und Honig aus. Da

er mit dem Ideal des Wohlbefindens in Verbindung gebracht wird und koffeinarms ist, kann er abends getrunken werden, ohne dass es zu Schlafstörungen kommt.

- Geräucherter Tee

Es handelt sich um einen Schwarztee aus reifen, kräftigen Blättern. Am stärksten geräuchert sind die Tarry-Tees, kräftige, aber dennoch feine Teesorten.

- Weißer Tee

Dieser seltene Tee, der aus Knospen und den ersten Blättern junger Teezweige besteht, zeichnet sich durch sein sehr feines Aroma aus.

- Gelber Tee

Gelber Tee wird nahezu ausschließlich aus Knospen hergestellt und besticht durch seine große geschmackliche Finesse und seine feinen pflanzlichen Noten.

- Aromatisierte Tees

Sie werden mit Blüten- oder Fruchtexttrakten aromatisiert, und Liebhaber schätzen vor allem ihren feinen Duft. Die bekanntesten aromatisierten Teesorten sind Jasmin Tee und Earl Grey, der mit Bergamotte aromatisiert ist.

- Roter Tee

Er ist reich an Vitaminen, enthält wenig Tein und stammt nicht vom Teestrauch, sondern von einer Pflanze namens Rooibos. Er wird den ganzen Tag über geschätzt...

Denken Sie daran, dass Sie Wasser auch für andere Zubereitungen erhitzen können...

Instantgetränke und Kaffee, Geliermittel für Backwaren, getrocknete Fertiggerichte (Soßen, Suppen, Cremesuppen ...).

TABELLE MIT TEMPERATUREN UND ZIEHZEITEN

Die folgenden Temperaturen und Aufheizzeiten sind lediglich Richtwerte.

Wir empfehlen Ihnen, diese an die verschiedenen Zubereitungsarten und Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.

	Wassertemperatur	Ziehzeit *
Grüne Tees	50 bis 90°C	1 bis 5 minuten
Weiße und gelbe Tees	70 bis 85°C	6 bis 20 minuten
Schwarze und geräucherte Tees	80 bis 95°C	2 bis 5 minuten
Oolong-Tees und dunkle Tees	90 bis 95°C	4 bis 7 minuten
Aromatisierte Tees	70 bis 95°C	3 bis 7 minuten
Rote Tees (Rooibos) und Kräutertees	90 bis 100°C	4 bis 5 minuten
Kaffee und andere Getränke **	80 bis 90°C	
Kulinarische Zubereitungen, lauwarmes Zitronenwasser **	40 bis 45°C	
Trockensaucen **	60 bis 80°C	
Trockensuppen **	80°C	
Instant-Suppen, Nudelsuppen	90 bis 100°C	

* Lassen Sie Ihre Zubereitungen nicht direkt im Wasserkocher ziehen.

** Bereiten Sie Ihre Gerichte nicht direkt im Wasserkocher zu.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Störungen	Ursachen	Lösungen
Der Wasserkocher funktioniert nicht.	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist. Überprüfen Sie ansonsten den Schutzsicherer oder die Sicherung Ihrer elektrischen Anlage.
Beim Start des Heizvorgangs gibt der Wasserkocher wiederholt Signaltöne von sich, aber der Heizvorgang startet nicht. Nach diesen Signaltönen wird die tatsächliche Wassertemperatur wieder auf dem Display angezeigt. (Diese Warntöne bleiben auch dann aktiv, wenn die Signaltöne deaktiviert sind.)	Die tatsächliche Wassertemperatur ist höher als die gewählte Temperatur.	Verwenden Sie frisches Wasser.
Kurz nach Beginn des Aufheizvorgangs schaltet sich der Wasserkocher aus; die Kontrollleuchte am Ein-/Aus-Schalter und das Display erlöschen sofort.	Der Wasserkocher enthält zu wenig oder gar kein Wasser (siehe Abschnitt „Überhitzungsschutz“).	Ziehen Sie den Stecker, nehmen Sie den Wasserkocher vom Stromsokkel ab und lassen Sie ihn mindestens 45 Minuten lang ruhen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
Der Wasserkocher ist angeschlossen, aber alle Leuchten und das Display sind aus.	Der Wasserkocher schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn er 10 Minuten lang nicht benutzt wurde oder der Standby-Modus manuell aktiviert wurde.	Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie eine der Tasten oder nehmen Sie die Kanne vom Sockel ab. Warten Sie anschließend mindestens sechs Sekunden, bevor Sie die Kanne wieder aufsetzen.

TECHNISCHE DATEN

Ref.: BBT 260
Leistung: 1500-1800 W
Spannung: 220-240 V - 50-60 Hz
Gewicht: 0,85 kg
Abmessungen: L 190 x H 185 x T 135 mm

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Elektrische und elektronische Produkte enthalten gefährliche Stoffe, die sich nachteilig auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit auswirken und recycelt werden müssen.

Recyclen Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die Verwertung oder das Recycling der Materialien zu fördern.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte.

Dieses Gerät entspricht der Norm ERP 2023/826/EU (Ökodesign für energiebezogene Produkte) und garantiert somit einen geringen Energieverbrauch und eine geringe Umweltbelastung. Weitere Informationen über den Energieverbrauch Ihres Geräts finden Sie unter diesem Link:

<https://www.riviera-et-bar.fr/erp>



GARANTIE

Unsere Garantie gilt für defekte oder beschädigte Geräte oder solche, die nicht der Bestellung entsprechen.

1. Garantiedauer

- Die allgemeine Geräteggarantie beträgt 2 Jahre und gilt nur für die Verwendung des Geräts im Haushalt.
 - Vorbehaltlich der Registrierung des Produkts auf der offiziellen Website von riviera&bar kann die Garantiedauer um ein weiteres Jahr verlängert werden, wodurch sich die Gesamtgarantiezeit auf 3 Jahre verlängert. Die Registrierung muss gemäß den auf unserer offiziellen Website riviera&bar angegebenen Modalitäten erfolgen. Die gesetzlichen Rechte, die der Endverbraucher gegenüber dem Verkäufer während eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren ab Lieferung des gekauften Artikels hat, werden durch die nachstehende kommerzielle Garantie nicht eingeschränkt.
- Die gesetzliche Garantie beginnt mit dem Kaufdatum (Rechnungsdatum).
- Die Garantie ist unter bestimmten Umständen ausgeschlossen (siehe unten).

2. Information gegenüber Ihrem Geschäft

Im Falle einer Fehlfunktion/eines Defekts sind Sie verpflichtet, das Geschäft, in dem Sie Ihren Kauf getätigt haben, unverzüglich darüber zu informieren.

3. Rücksendung des Geräts

- Verpackung:
 - Sie sind angehalten, das Produkt für jegliche Arbeiten in seiner Originalverpackung zurückzusenden, um zusätzliche Transportschäden zu vermeiden. Wir bitten Sie daher, die gesamte Originalverpackung aufzubewahren.
 - Wir haften nicht für Schäden, die durch eine unangemessene Verpackung entstehen. In diesem Fall verfällt die Garantie.
- Reinigung: Wenn Sie die Ersatzteile oder das Gerät vor der Rücksendung nicht reinigen, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen eine Reinigungspauschale in Rechnung zu stellen.

4. Erlöschen des Garantieanspruchs

Die Garantie findet in folgenden Situationen keine Anwendung:

- Jede Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
- Ein Gerät, das von anderen als den von uns autorisierten Reparaturzentren unsachgemäß repariert, modifiziert oder umgebaut wurde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website.
- Abnehmbare oder bewegliche Teile, die durch Herabfallen, Aufprall oder unsachgemäße Handhabung beschädigt wurden.
- Normaler Verschleiß des Geräts (wie z. B. abgenutzte Dichtungen).
- Bruch durch Fall oder Stoß, Beschädigung oder jeglicher Schaden am Gerät durch
 - Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Blitzschlag usw.
 - Rücksendung des Geräts in einer ungeeigneten Verpackung oder mit ungeeigneten Transportmitteln.
 - Fahrlässigkeit, Installationsfehler, mangelnde Überwachung, falsche Aufbewahrung, Versagen von Zubehör, das mit den Produkten verwendet wird (Stromkabel...), Unvereinbarkeit der Produkte mit Geräten, die der Verbraucher bereits besitzt, oder unangemessene Lagerungs- oder Aufbewahrungsbedingungen.
 - Abnormale Nutzung, fehlerhafte Anschlüsse.
 - Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Bedingungen für den Gebrauch und die Pflege.
 - Nichtbeachtung von Reinigungsanweisungen.
 - Verwendung von anderen Reinigungs- und Entkalkungsmitteln als den in der Anleitung empfohlenen.
 - Anschluss an eine andere als die auf dem Typenschild angegebene Spannung und andere Unvereinbarkeiten des Geräts mit Geräten, die der Nutzer bereits besitzt.
- Eine Verwendung am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Einrichtungen.

Die Garantiebestimmungen schließen den Anspruch des Käufers auf die gesetzliche Gewährleistung aufgrund von Mängeln und versteckten Mängeln nicht aus, die sich in jedem Fall nach den Bestimmungen der Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuchs richtet.

5. Gerichtsstand

Strasbourg.

6. Kundendienst

Reparaturen dürfen nur in einem der von uns autorisierten Reparaturzentren durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer offiziellen Website [riviera&bar](#).



[illegible]



riviera&bar

ARB S.A.S.
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67452 MUNDOLSHEIM Cedex